

СНЯТИЕ/УСТАНОВКА РЕЗИСТОРА

ТОПЛИВНОГО НАСОСА

1. Отсоедините кабель от минусовой клеммы аккумулятора.
2. Снимите воздухоочиститель.
3. Отсоедините...

Продолжение в книге...

