



33 - блок управления стеклоподъемниками (см. «Стеклоподъемники», с. 25).

КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ

В комбинации приборов установлены следующие приборы и сигнализаторы (рис. 1.10).



1 - тахометр электронного типа. Показывает частоту вращения коленчатого вала двигателя. Шкала проградуирована, цена деления 0,2. Чтобы узнать частоту вращения коленчатого вала в мин⁻¹, нужно показания тахометра умножить на 1000. Красная зона шкалы означает опасный режим работы двигателя.

2 - сигнализатор включения левого указателя поворота (в виде стрелки со светофильтром зеленого цвета). Загорается мигающим светом при включении левого указателя поворота (синхронно с ним). Мигание сигнализатора с удвоенной частотой или его постоянное горение свидетельствует о перегорании лампы в каком-либо указателе левого поворота.



3 - спидометр. Показывает, с какой скоростью в данный момент движется автомобиль. Шкала имеет деления от 0 до 200, цена деления 2 км/ч.

4 - сигнализатор включения правого указателя поворота (в виде стрелки со светофильтром зеленого цвета). Загорается мигающим светом при включении правого указателя поворота (синхронно с ним). Мигание сигнализатора с удвоенной частотой или его постоянное горение свидетельствует о перегорании лампы в каком-либо указателе правого поворота.

5 - сигнализатор включения дальнего света фар (со светофильтром синего цвета). Загорается при включении дальнего света фар.

6 - сигнализатор включения противотуманных фар (со светофильтром зеленого цвета). Загорается при включении противотуманных фар (устанавливают в варианте исполнения).

7 - сигнализатор включения заднего противотуманного фонаря (со светофильтром зеленого цвета). Загорается при включении заднего противотуманного фонаря.

8 - сигнализатор минимального резерва топлива в баке (со светофильтром желтого цвета). Загорается при включении зажигания и гаснет после пуска двигателя. При движении сигнализатор загорается при остатке примерно 11 л топлива в баке.

9 - сигнализатор непристегнутого ремня безопасности (со светофильтром красного цвета). Загорается при включении зажигания, при этом звучит короткий звуковой сигнал. Если в течение одной минуты водитель и/или передний пассажир не пристегиваются ремнями безопасности, сигнализатор начинает мигать. При движении автомобиля мигание сигнализатора дополнительно сопровождается серией звуковых сигналов.



10 - указатель уровня топлива. Положение F стрелки указателя соответствует полному баку, положение E - пустому.

