



12. Отсоедините шланг от форсунки омывателя ветрового стекла.



13. Сожмите фиксаторы крепления.



14. ...и снимите форсунку стеклоомывателя с решетки короба воздухопритока.



15. Выведите шланг стеклоомывателя из держателей...



16. ...и пазов решетки короба воздухопритока и снимите шланг стеклоомывателя с решетки.



17. Установите решетку короба воздухопритока и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

БОКОВЫЕ ДВЕРИ

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ОБИВКИ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ



Вам потребуются: отвертки с плоским и крестообразным лезвием, ключ «на 10».

ПРИМЕЧАНИЕ

Показано снятие обивки левой передней двери. Обивку правой передней двери снимают и устанавливают аналогично.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.



2. В полости рукоятки закрытия двери подденьте...



3. ...и снимите заглушку



4. Выверните винт крепления обивки двери в полости рукоятки закрытия двери.



5. Подденьте декоративную накладку рамки двери...



6. ...и снимите накладку.



7. Подденьте центральный блок управления стеклоподъемниками...



8. ...и отведите его от обивки двери на длину присоединенного жгута проводов.



9. Отсоедините заднюю.