



## 109.4 Детали установки вакуумного насоса

### Снятие

- 1 Снимите крышку соответствующей головки цилиндров (см. Раздел 106).
- 2 Выверните все свечи зажигания соответствующей головки цилиндров.
- 3 При работе на **правой ...**

Продолжение в книге