



9. ...затем снимите педаль тормоза в сборе с кронштейном.

10. Установите педаль тормоза в порядке обратном снятию.

На автомобиле с автоматической коробкой передач педаль тормоза снимают следующим образом.

1. Снимите нижнюю облицовку панели приборов (см. «Снятие и установка панели приборов», с. 259).



2. В салоне под панелью приборов подденьте пассатижами пружинный шплинт, извлеките его из отверстия пальца вилки толкателя вакуумного усилителя...



3. ...и извлеките палец из отверстий вилки толкателя и педали.



4. Нажав на фиксатор, отсоедините колодку жгута проводов от выключателя стоп-сигнала.



5. Отверните четыре нижние гайки крепления кронштейна педали тормоза к кузову и шпилькам вакуумного усилителя тормозов.

6. Выверните болт крепления кронштейна педали тормоза к усилителю панели приборов...



7. ...и снимите педаль тормоза в сборе с кронштейном.

8. Установите педаль тормоза в порядке обратном снятию.

ТОРМОЗНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК ТОРМОЗНЫХ МЕХАНИЗМОВ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС



Проверяйте состояние тормозных колодок при каждом техническом обслуживании (см. «Проверка степени износа тормозных колодок и дисков», с. 165).

Тормозные колодки необходимо заменять при износе накладок (минимально допустимая толщина фрикционных накладок 2 мм), при непрочном соединении накладок с основанием, замазливании рабочих поверхностей, наличии глубоких борозд или сколов.

ПРИМЕЧАНИЕ



На внутренних колодках передних тормозов установлены индикаторы износа. По достижении минимально допустимой толщины накладок индикатор износа во время торможения соприкасается с тормозным диском, вызывая скрип, сигнализирующий о наступлении предельного износа накладок тормозных колодок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Заменяйте тормозные колодки передних тормозных механизмов только комплектом из 4 шт. (по две на каждую сторону).

Перед заменой тормозных колодок проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Если уровень близок к верхней метке, необходимо откачать часть жидкости, так как после замены изношенных колодок новым уровнем поднимется.

Вам потребуются: торцовая головка «на 12», раздвижные пассатижи.

1. Снимите соответствующее переднее колесо.



2. Выверните нижний болт крепления направляющего пальца и извлеките его.

ПРИМЕЧАНИЕ



При выворачивании болта удерживайте направляющий палец от проворачивания ключом за шестигранник.



3. Поднимите вверх подвижную скобу.