



Рукояткой регулируют направление потока воздуха.



Поворотом регулятора изменяют интенсивность потока воздуха.



В крайнем верхнем положении рукоятки поток воздуха максимален...



...а в крайнем нижнем - поток воздуха перекрыт.



4 - рычаг переключателя наружного освещения и указателей поворота (левой подрулевой переключатель) работает в следующих режимах:

- режим включения **указателей поворота**.



Переведите рычаг вверх...



...или вниз до включения указателей поворота. При перемещении рычага вверх или вниз в комбинации приборов начинает мигать сигнализатор 9 или 6 (см. рис. 1.7). При возврате рулевого колеса в положение прямолинейного движения рычаг автоматически устанавливается в исходное положение. При смене полосы движения для включения указателя поворота достаточно нажать на рычаг в направлении вверх или вниз только до момента ощутимого сопротивления, не фиксируя рычаг. При отпуске рычаг вернется в исходное положение;

ПРИМЕЧАНИЕ

Указатели поворота работают только при включенном зажигании.

режим сигнализации **дальним светом фар**.



Для сигнализации нажмите на рычаг переключателя по направлению к рулевому колесу до первого нефиксированного положения. При этом в комбинации приборов загорится сигнализатор 11 (см. рис. 1.7) включения дальнего света фар;

- режим переключения **ближнего/дальнего света фар**.



Включите свет фар, повернув рукоятку переключателя 30 (см. рис. 1.6) до совмещения с пиктограммой ВО.

Для того чтобы переключить свет фар с ближнего на дальний, переместите рычаг к рулевому колесу до второго нефиксированного положения. При этом в комбинации приборов загорится сигнализатор 11 (см. рис. 1.7) включения дальнего света фар.

5 - рулевое колесо.



6 - комбинация приборов (см. «Комбинация приборов», с. 17).



7, 14 - вещевые отсеки в панели приборов.



8 - рычаг переключателя очистителя и омывателя ветрового стекла и стекол задних дверей. Рычагом включают электрические цепи при включенном зажигании.

Перемещая рычаг вверх или вниз, можно перевести его в следующие положения:

I - щетки стеклоочистителя совершают один цикл (нефиксированное положение);

OFF - стеклоочиститель выключен (фиксированное положение);

INT - включен прерывистый режим работы стеклоочистителя (фиксированное положение);