

▶

1

Замену зубчатого шкива распределительного вала начинаем со снятия ремня привода генератора.

Затем ключом «на 10» отворачиваем болты передней крышки привода ГРМ:

[1] два сбоку...

[2] ...и один в центре.

▶

2

▶

3

▶

4

[3] Снимаем крышку привода ГРМ.

Вывешиваем и снимаем правое колесо.

[4] Ключом «на 8» отворачиваем два самореза крепления правой части брызговика двигателя к брызговику правого крыла...

...и аналогично — два самореза крепления левой части брызговика к брызговику левого крыла.

▶

5

[5] Ключом «на 8» отворачиваем два самореза, соединяющие левую и правую части брызговика двигателя...

[6] ...и пять саморезов крепления брызговика к нижней поперечине рамки радиатора.

▶

6

▶

7

[7] Снимаем правую и левую части брызговика двигателя.

[8] Головкой «на 19» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива...

▶

8