

### Полноприводные автомобили

1. Заведите проушину рессоры в переднюю опору. Вставьте с внутренней стороны шарнирный болт и заверните гайку, не затягивая ее.

2. Выставьте переднюю опору рессоры на днище кузова. Заверните и затяните четыре болта крепления опоры (Рис. 26) с моментом 61 Нм.

Рис. 29 Задняя подвеска полноприводных автомобилей

