

Сцепление в боре

Снятие

1. Снимите коробку перемены передач.
2. Зафиксируйте маховик.
3. В несколько приемов, в диагональной последовательности, отверните шесть болтов крепления корзины сцепления.

Продолжение в книге.

