



Климатическая установка с ручным управлением



Климатическая установка с автоматическим управлением




Приборы и указатели

Примечание:

*) Автомобили без интеллектуальной системы доступа без ключа: когда кнопка запуска двигателя находится в положении «ON», подсвечиваются измерительные и контрольные приборы и дисплеи.

Автомобили с интеллектуальной системой доступа без ключа: загораются измерительные приборы и дисплеи, когда переключатель «ENGINE START STOP» находится в режиме «IGNITION ON».



1. Тахометр. 2. Спидометр. 3. Многофункциональный информационный дисплей. 4. Кнопка переключения дисплея. 5. Указатель уровня топлива в баке. 6. Одометр, счетчик пробега, время работы системы остановки/запуска, общее время работы системы остановки/запуска, информация о необходимости обслуживания и дисплей регулятора подсветки приборной панели.

Примечание:

*) Единицы измерения, используемые на спидометре, тахометре и некоторых сигнальных лампах и индикаторах, могут отличаться в зависимости от двигателя, коробки передач и т. д.