


Прикуриватель

~[**ВНИМАНИЕ**]

Держать прикуриватель только за ручку.



Нажать на крышку пепельницы, чтобы открыть ее. При включенном зажигании нажать на ручку прикуривателя. Когда прикуриватель нагреется, ручка автоматически выскочит из гнезда, после чего можно воспользоваться прикуривателем.


Примечание

Напряжение гнезда прикуривателя составляет 12 В, мощность — 120 Вт.

Если прикуриватель не выскакивает автоматически в течение 30 секунд, извлечь его вручную и обратиться в сервисный центр.


Пепельница

Пепельница водителя и пассажира на переднем сиденье



Нажать на передний край крышки, чтобы открыть пепельницу. Для того чтобы очистить пепельницу, необходимо извлечь внутренний контейнер.


Пассажирская пепельница



Потянуть за ручку, чтобы открыть пепельницу.

Для того чтобы очистить пепельницу, необходимо нажать вниз и извлечь контейнер.


Перчаточный ящик



Потянув за ручку, открыть крышку перчаточного ящика. При этом автоматически включится освещение.


Убедиться, что перчаточный ящик закрыт при движении автомобиля.

Отсек для хранения вещей



Нажать рычаг и поднять крышку вещевого отсека.

Пассажирские подстаканники




Открыть крышку заднего подстаканника. «Издательство Монолит»

Отсек для хранения очков

~[**ВНИМАНИЕ**]

Открывать и закрывать отсек для хранения очков можно только при неподвижном автомобиле.



Отсек для очков находится над водительской дверью. Потянуть за ручку, чтобы открыть отсек. Отсек закрывается автоматически при отпуске ручки.

Примечание

В отсеке можно поместить очки только стандартного размера.

3 Уход за кузовом и салоном автомобиля

Мероприятия повседневного технического обслуживания предусмотрены с целью поддержания чистоты и сохранения привлекательного внешнего вида автомобиля.

Необходимо внимательно изучить и строго соблюдать инструкции, приложенные к мощным и полирующим средствам.

Мойка автомобиля

~[**ВНИМАНИЕ**]

Некоторые мощные системы работают под большим давлением, поэтому вода может попасть в салон через резиновый уплотнитель дверей, окон и люка, а также повредить механизмы запирания. Не допускать попадания воды непосредственно на компоненты, которые могут быть легко повреждены.

Дорожная грязь, масла, смолы, птичий помет могут повредить лакокрасочное покрытие автомобиля. Для предотвращения этого необходимо регулярно мыть автомобиль, обращая внимание на следующее:

- Не мыть автомобиль горячей водой.
- В жаркую погоду не мыть автомобиль под прямыми солнечными лучами.
- При использовании шланга не направлять воду непосредственно на окна, двери, люк, тормоза и на элементы, которые могут быть легко повреждены.

Если автомобиль сильно загрязнен, сначала смыть грязь с помощью шланга. После этого помыть машину холодной или теплой водой с добавлением шампуня на основе воска. После мытья вытереть поверхность мягкой тканью.

Удаление смоляных пятен

Смоляные пятна необходимо удалять с помощью специального средства, после чего быстро смывать водой.

Мойка днища

В зимний период, если на дорогах используется соль, после каждой поездки нужно мыть автомобиль.

1 Лоторнь 1 и отсек

~[**ВНИМАНИЕ**]

Не использовать сильный напор воды для мытья моторного отсека, поскольку при этом можно повредить электрические системы. Для очистки моторного отсека использовать паровые установки.

Полировка

Время от времени необходимо полировать поверхность, обращая внимание на следующее: