


тельствует о неисправности соответствующей системы.

**Информационная система для водителя**



Рукоятка управления стеклоочистителем: кнопка RESET

На информационной системе для водителя предоставляется следующая информация: радиостанция или компакт-диск; вре-

мя и дата; наружная температура; при температуре ниже +4°C слева от индикации температуры появляется символ в виде снежинки; общий и суточный пробег; положение рычага переключения при АКП; переключаемые передачи при МКП\*предупреждение об открытой двери, крышке мот. отсека или двери багажника; периодичность сервисного обслуживания; контрольные лампочки и указания для водителя; система сигнализации превышения скорости.

Нажатием кнопки сброса RESET можно активировать следующие функции: Бортовой компьютер, Цифровой спидометр, Путь



- Красные контрольные лампочки**
- Тормозная система
  - Электромеханический стояночный тормоз
  - Давление воздуха в шинах\*
  - Подушки безопасности и натяжители лент ремней безопасности
  - Ремень безопасности
  - Генератор
  - Давление моторного масла
  - Уровень моторного масла
  - Система охлаждения
  - Замок рулевого колеса
  - Замок зажигания
  - Система сигнализации превышения скорости\*
  - Система сигнализации превышения скорости\*
  - «adaptive cruise control»\*

- Прочие контрольные лампочки**
- Дальний свет
  - Указатели поворота
  - Указатели поворота прицепа\*
  - Система регулировки скорости\*
  - «adaptive cruise control»\*
  - «adaptive cruise control»\*
  - 
  - «Audi lane assist»\*
  - «Audi hold assist»\*

- Желтые контрольные лампочки**
- Электронной программы стабилизации (ESP)
  - Антиблокировочная система (ABS)
  - Тормозная накладка
  - Электромеханический стояночный тормоз
  - Давление воздуха в шинах\*
  - Давление воздуха в шинах\*
  - Система управления двигателем (бензиновый двигатель)
  - Система управления двигателем (дизельный двигатель)
  - Система контроля отработанных газов
  - Сажевый фильтр дизельного двигателя\*
  - Ограничение частоты вращения\*
  - Уровень моторного масла
  - Датчик уровня моторного масла
  - Зарядка аккумулятора
  - Топливная система
  - Уровень жидкости для омывания\*
  - Ключ комфортного обслуживания\*
  - Элемент питания радиоключа
  - Контроль выхода из строя лампочек\*
  - Динамический регулятор угла наклона фар\*
  - Поворотные фары\*
  - Датчик света и дождя\*
  - «Audi lane assist»\*
  - Система управления амортизаторами\*
  - Замок зажигания
  - Стеклоочистители
  - Динамическое управление\*
  - Фаркоп\*
  - Коробка передач\*
  - Коробка передач\*