

# ПЛАФОН ОБЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА

Переключатель плафона



Переключатель плафона освещения салона имеет три положения. В положении ON плафон включен. В положении OFF плафон не светится. При среднем положении выключателя плафон включается автоматически:

- При открывании любой...

Продолжение в книге...