



Для получения доступа в бок нажмите на ручку к себе...



...и крышка откинется вверх под действием пружин.

Для закрывания крышки нажмите на нее вниз до срабатывания замка со щелчком.

ПРОТИВОСОЛНЕЧНЫЕ КОЗЫРЬКИ

Противосолнечные козырьки предназначены для защиты глаз водителя и переднего пассажира от ослепления лучами солнца.



В зависимости от направления солнечных лучей козырек можно повернуть на оси вниз...



...и дополнительно вывести его из держателя, а затем повернуть на шарнире вбок.



Рис. 1.16. Вывод из зацепления предохранительного крючка капота

КАПОТ



Для открывания капота потяните на себя ручку привода, расположенную слева панели приборов в ее нижней части. При этом передняя кромка капота приподнимется. Вновь передвиньте ручку вперед до отказа.

Через образовавшуюся щель отожмите вниз лапку предохранительного крючка (рис. 1.16) и откройте капот.

Извлеките упор капота из держателя на рамке радиатора...



...и установите его в специальное отверстие в панели усилителя капота.

Для закрывания капота опустите его до входа защелки в замок и нажмите на переднюю кромку до срабатывания замка с характерным щелчком.

ЛЮК В КРЫШЕ

В крыше автомобиля с двумя рядами сидений может быть установлен люк со стеклянной крышкой, расположенный над вторым рядом сидений.



Для открывания люка поверните ручку его крышки вперед и вверх до фиксации ручки - задняя кромка крышки люка приподнимется.

Для закрывания люка переместите ручку его крышки вниз и назад до упора - фиксирующий механизм в ручьях крышки плотно прижмет крышку к уплотнителю люка.

РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

На автомобиль устанавливают пятиступенчатую механическую коробку передач.



Коробкой передач управляйте согласно схеме переключений, нанесенной на ручку ее рычага. В нейтральном положении рычаг автоматически устанавливается в положение для включения III или IV передач, из которого его можно переместить вперед или назад соответственно.

Для включения I или II передачи переместите рычаг влево до упора и затем соответственно вперед или назад.

Для включения передачи заднего хода переместите рычаг вправо до упора, а затем назад.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Передачу заднего хода включайте только на полностью остановленном автомобиле.

Для включения V передачи переместите рычаг вправо до упора и вперед.

ПРИМЕЧАНИЕ

В коробке передач установлен механизм блокировки включения заднего хода во время движения автомобиля. Этот механизм не позволяет случайно перевести рычаг управления коробкой передач в положение передачи заднего хода при выключении V передачи. Включить передачу заднего хода можно только после перемещения рычага в нейтральное положение.