


Средний подлокотник


Ящик

В среднем подлокотнике между передними сиденьями находится, в зависимости от оснащения, ящик для хранения вещей или адаптер Snap-In.



Открытие: Нажмите кнопку.

Вентилируемый ящик




Чтобы включить вентиляцию ящика в среднем подлокотнике, передвиньте переключатель назад. Температура в ящике зависит от положения регулятора, с помощью которого настраивается температура в задней части салона.

Гнездо для подключения внешнего аудиоприбора

К гнезду можно подключить внешний аудио-прибор, например CD-проигрыватель или MP3-плеер, для воспроизведения его звука через динамики а/м.

Держатели для емкостей с напитками

Спереди



Открытие: Нажмите на планку по центру.


Закрывание: Задвиньте держатель, нажав на планку по центру.

Сзади

В заднем среднем подлокотнике имеются еще 2 держателя для емкостей с напитками.


Передняя пепельница

Открытие




Нажмите на планку крышки.

Очистка



Выньте вкладыш.


Прикуриватель



При работающем двигателе или включенном зажигании вдавите прикуриватель в гнездо. Прикуриватель можно будет вынуть, когда он приподнимется из гнезда.

Задняя пепельница

Открытие



Нажмите на планку крышки.


Очистка: Выньте вкладыш.

Подключение электрических приборов

Вы можете пользоваться в а/м эл. приборами мощностью не более 200 Вт, работающими от сети 12 В (например, переносной лампой или а/м пылесосом) при наличии хотя бы одного из перечисленных ниже гнезд. Во избежание повреждения гнезд не пытайтесь вставлять в них неподходящие вилки электроприборов.


Гнездо прикуривателя: Выньте из гнезда прикуриватель.

Розетки в задней центральной консоли



Снимите соответствующую крышку.

Розетка в багажнике




Откройте крышку.


Люк для перевозки длинномерного груза

Открытие

1. Расцепите замок среднего заднего ремня безопасности. Для этого нажмите на кнопку, см. стрелку, и выньте язычок из пряжки.



2. Вставьте язычок ремня в гнездо на полке за задним сиденьем.



3. Полностью опустите соответствующий подголовник.

4. Отоприте спинку заднего сиденья, потянув за соответствующий рычажок, расположенный в багажнике.