


Руководство по эксплуатации


Регулировка яркости подсветки комбинации приборов

Яркость подсветки комбинации приборов регулируется при помощи кнопок регулировки яркости, расположенных справа от рулевого колеса, в месте, указанном на рисунке.



Для увеличения яркости подсветки нажимайте кнопку "+", для уменьшения - кнопку "-". Яркость комбинации приборов изменяется в зависимости от того, включены или выключены фары.

При регулировке яркости комбинации приборов на информационном дисплее высвечивается уровень регулировки яркости.




Значение яркости гаснет через 5 секунд после завершения регулировки. Для снижения ослепляющего действия подсветки комбинации приборов в ночное время, яркость подсветки автоматически снижается при переводе переключателя света фар в положение "рОс" или "Ю". Для отключения данной функции нажмите на кнопку "+" регулировки яркости и отпустите, как только услышите звуковой сигнал.

Изменить настройки срабатывания функции снижения ослепляющего действия подсветки можно, выбрав пункт "AUTO INTERIOR ILLUMINATION" в меню информационного дисплея (см. раздел "Информационный дисплей").


Капот

Для открывания капота необходимо произвести следующие процедуры:

а) Потяните рычаг привода замка капота на себя, как показано на рисунке.



б) Слегка приподнимите капот и потяните рычаг блокировки замка капота вверх, как показано на рисунке.




в) Поднимите капот. Перед проведением работ в подкапотном пространстве убедитесь, что капот надежно зафиксирован на амортизационных стойках.

Для закрывания капота опустите его вниз, приблизительно на 30 см до полностью закрытого положения, затем нажмите на край капота в месте расположения замка и закройте капот. Перед началом движения убедитесь, что капот закрыт.

Задняя дверь Открывание и закрывание без использования электропривода

1. Разблокируйте замок задней двери.
Примечание: разблокировка/блокировка замка задней двери происходит при разблокировке/блокировке замков всех дверей (см. раздел "Блокировка дверей").
2. Чтобы открыть заднюю дверь, нажмите на кнопку, расположенную в ручке, и затем поднимите заднюю дверь.



3. Чтобы закрыть заднюю дверь, используя внутреннюю ручку, опустите заднюю дверь, затем нажмите на нижнюю часть двери и закройте дверь.

Примечание: держите заднюю дверь закрытой во время движения для избежания повреждения задней двери и попадания выхлопных газов в салон.

Открывание и закрывание с использованием электропривода (модификации)


Открывать и закрывать заднюю дверь можно при помощи кнопки на пульте дистанционного управления замками дверей (см. раздел "Блокировка дверей") или при помощи переключателя, расположенного на панели двери водителя, когда замки передних дверей разблокированы.



При нажатии и удерживании кнопки открывания/закрывания задней двери на пульте дистанционного управления или переключателя на двери водителя в течение 1 секунды приведет к открыванию/закрыванию задней двери. При нажатии на кнопку звучит звуковой сигнал, мигают указатели поворотов и габаритные огни.

При повторном нажатии на кнопку во время открывания/закрывания задней двери прозвучит трехкратный звуковой сигнал, задняя дверь остановится и начнет перемещаться в противоположном направлении (закрывается/открывается). Дверь остановится когда достигнет полностью открытого или закрытого положения.

Закреть заднюю дверь можно также нажав на кнопку закрывания задней двери, расположенную на ней.



При повторном нажатии на кнопку во время закрывания задней двери прозвучит трехкратный звуковой сигнал, задняя дверь остановится и начнет перемещаться в противоположном направлении (будет открываться). Дверь остановится когда достигнет полностью открытого положения.

Функция предохранения от заземления

Электропривод задней двери оборудован функцией предохранения от заземления. Если во время перемещения двери на пути ее движения возникнет препятствие, прозвучит трехкратный звуковой сигнал и дверь начнет перемещаться в противоположном направлении.

Внимание:

- Функция предохранения от заземления не срабатывает мгновенно, поэтому перед закрыванием задней двери убедитесь, что в проеме двери нет посторонних предметов и в нем не находятся пассажиры.
- Будьте внимательны, не прищипывайте Ваши руки, пальцы или руки и пальцы других людей, находящихся рядом с задней дверью во время ее закрывания.