

Предохранители

- J519 Блок управления электрической бортовой сетью
- SB6 Предохранитель 6 в держателе предохранителей В
- SB12 Предохранитель 12 в держателе предохранителей В
- SB19 Предохранитель 19 в держателе предохранителей В
- SB26 Предохранитель 26 в держателе предохранителей В
- SC1 Предохранитель 1 в держателе предохранителей С
- SC4 Предохранитель 4 в держателе предохранителей С
- SC17 Предохранитель 17 в держателе предохранителей С
- T40 Штекерный разъем, 40-контактный

(A192) Соединение с «плюсом» 3 (15а), в жгуте проводов комбинации приборов

(A217) Соединение с «плюсом» 8 (15а), в жгуте проводов комбинации приборов

(B318) Соединение с «плюсом» 4 (30а), в главном жгуте проводов

(B504) Соединение с «плюсом» 8 (30а), в жгуте проводов комбинации приборов

●-●- Только у автомобилей со статической системой регулирования угла наклона лучка света фар

●-●- Только у автомобилей с коробкой передач, имеющей два сцепления

Только у автомобилей без системы старт-стоп

xx Только у автомобилей с системой старт-стоп

Цвет проводов

- WS белый
- SW черный
- ro красный
- br коричневый
- gn зеленый
- bl синий
- gr серый
- li лиловый
- ge желтый
- or оранжевый
- rs розовый

