




Приборная панель





Сигнализатор превышения скорости

описание приборных панелей	
метка	назначение
V1	Зарядка аккумулятора
V2	давление моторного масла
V3	минимальный уровень топлива
V4	Контроль свободного места
V5	STOP
V6	тормозная педаль
V7	предпусковой подогрев дизельного двигателя
V8	контроль двигателя
V9	сигнализатор неисправности системы динамической стабилизации
V10	неисправность тормозной системы
V11	индикатор ошибки системы антиблокировки колес
V12	ECO
V13	SERVICE
V14	информация об открытых дверях
V15	левый передний ремень безопасности пристегнут
V16	индикатор ошибки подушки безопасности
V17	блокировка подушки безопасности пассажира
V18	система детской безопасности
V19	правый передний ремень безопасности пристегнут
V20	левый задний ремень безопасности пристегнут
V21	задний центральный ремень безопасности пристегнут
V22	правый задний ремень безопасности пристегнут